

FR Nécessite 2 piles LR06-AA non-incluses. L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. Consulter le schéma pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles. Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les différents types de piles neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité (voir schéma). Les piles usées doivent être enlevées du jouet. Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit. En cas d'utilisation des piles rechargeables (non recommandé) : Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. **Comment jouer ?** Place l'interrupteur sur ON. Appuie sur le bouton Start. Observe, puis reproduis la séquence. Fais le plus grand score possible. **ATTENTION !** Danger d'étouffement.

EN Requires 2 LR06-AA batteries non-included. Batteries are to be changed by an adult. See the diagram to know how to remove and insert batteries. Non-rechargeable batteries must never be recharged. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries. Batteries must be inserted with the correct polarity (see diagram). Exhausted batteries should be removed from the toy. The battery terminals must not be short-circuited. When using rechargeable batteries (not recommended): Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision. **How to play** Set the switch to ON. Press the START button. Observe and then reproduce the sequence. Obtain the highest possible score. **WARNING!** Choking hazard.

DE Benötigt 2 LR06-AA - Batterien (nicht enthalten). Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Batterien nicht aufladen. Gebrauchte und neue Batterien nicht gemeinsam verwenden. Batterien richtig einlegen (s. Schema). Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen. Die Anschlüsse einer Batterie nicht kurzschließen. Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien (nicht empfohlen): Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. **Wie wird gespielt?** Lege den Schalter auf ON. Drücke auf den Start-Knopf. Beobachte und wiederhole dann die Sequenz. Erreiche die höchstmögliche Punktezahl. **ACHTUNG!** Erstickungsgefahr.

Réf : 6209BUKI 72000 LE MANS FR

NL Werkt op 2 LR06-AA batterijen - niet meegeleverd. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding). Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Meng geen verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen. Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit (zie afbeelding). Legge batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald. De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden. Bij gebruik van oplaadbare batterijen (niet aanbevolen): Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen. **Hoe werkt de joystick?** Zet de schakelaar op ON. Druk op de Start-knop. Observeer en speel de scène daarna nog een keer. Probeer de hoogst mogelijke score te halen. **WAARSCHUWING!** Verstikkingsgevaar.

ES Requiere 2 pilas LR06-AA no-incluye. Un adulto debe cambiar las pilas. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas. Las pilas no deben recargarse. No deben mezclarse diferentes tipos de pilas nuevas y usadas. Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta (ver diagrama). Las pilas usadas deben retirarse del juguete. Los terminales de las pilas no deben cortocircuitarse. Cuando utilice baterías recargables (no recomendadas): Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. **¿Cómo se juega?** Pon el interruptor en ON. Pulsa el botón de inicio. Observa y luego repite la secuencia. Consigue la mayor puntuación posible. **¡ADVERTENCIA!** Peligro de asfixia.

HU 2 db LR06-AA elemre van szükség, amelyek nem tartoznak a csomaghoz. Az elemeket felölténné kell cserélnie. Kérjük, figyelje az ábrát az elemek kivételének és behelyezésének módjáról. Az elemeket nem szabad újratölteni. Ne keverje össze a különböző típusú új és használt elemeket. Az elemeket a megfelelő polaritás figyelembevételével kell behelyezni (lásd az ábrát). A használt elemeket el kell távolítani a játékból. Az elemek pólusait nem szabad rövidre zární. Újratölthető elemek használata esetén (nem ajánlott): Újratölthető elemeket az újratöltés előtt ki kell venni a játékból, és azokat felölténné felügyelete mellett kell újratölteni. Hogyan kell használni? Állítsa a kapcsolót ON állásba. Nyomja meg a Start gombot. Figyelje meg jól, majd ismétlje meg a sorozatot. Érje el a lehető legmagasabb pontszámot.

FIGYELEM! Fulladásveszély.

